

X1 IDmaxX

HIZLI BAŞLANGIÇ REHBERİ




PAKET İÇERİĞİ

- 1X 22x28 cm TurboD Başlık
- 1X Başlık kapağı
- 1X Ana Kontrol Ünitesi ve tutma sapı
- 1X Şaft seti (3 parçalı)
- 1X Kolçak
- 1X USB-C şarj kablosu
- 1X Hızlı Başlangıç Kitapçığı


dedektorburada

QUEST TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

ADIM 1 ŞAFT KURULUM









Uzun boylu kullanıcılar için



Kısa boylu
kullancılar için



ADIM 2 TUTMA KOLU & KOLÇAK



ADIM 3 BAŞLIK AYARLAMA



Bobin kablosunu alt kısımdan şaft üzerine sarın.

Spiral yönüne dikkat edin.

Bobini katlarken zarar görmemesi için eğimli kısımda bir miktar kablo payı bırakın.

Konnektörü hizalayın, itin ve halkayı sıkın (Şekil 1).



HEDEF TESPİTİ



SALLAMA

Başlığı yerden 3-5 cm kadar yukarıda tutup sallayın. Hedef kaçırmamak için, salladığınız alanların üst üste gelmesine dikkat edin.




+ ŞEKLİNDE TARAMAK

Net, yüksek bir ses duyduğunuzda pinpoint tuşuna basılı tutup + şeklinde alanı tarayarak hedefi bulun.



NOKTASAL TESPİT

Pointer cihazınızı şüpheli alanda gezindirerek daha kolay tespit yapabilirsiniz.



KULAKLIK VE ŞARJ



Soketlere erişmek için koruyucu kapaklarını açın.

Cihazı kullanmadan önce, sıvı ya da kir bulaşmaması için kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olunuz.



USB TYPE-C uçlu kulaklık bağlanabilir veya paketle beraber gelen USB-C - 3.5 mm kulaklık jakı aracılığıyla kablolu kulaklık bağlanabilir.

İşitme kaybı oluşmaması için kulaklıklarınızı takmadan önce ses seviyesini düşük ayarlayın.

4 Saatte Tam Şarj Olur



Paket içeriğindeki USB-C şarj kablosunu uyumlu bir şarj adaptörüne bağlayıp cihazı şarj edebilirsiniz.

Cihaz şarj olurken batarya ışığı yanıp sönmeye başlar. Şarj tamamlandığında ışık söner. Cihazı tamamen şarj etmek yaklaşık 4 saat sürer.



CİHAZ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

DİKKAT! Kabloya zarar vermemek için, başlık kablosunu ya da konnektörü sert bükmeyin.

DİKKAT! Cihazı çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda tutmayın. Yüksek sıcaklık değişimi, cihaza zarar verebilir.

DİKKAT! Cihazın sistem kutusuna sert ya da keskin bir obje ile temas ettirmekten kaçınınız. Tuş takımı ya da ekran zarar görebilir.

DİKKAT! Plastiğe yada metale zarar verebilecek temizleyici, solvent, böcek ilacı gibi kimyasallar kullanmayın, cihazı plastiğe ya da metale zarar verebilecek kimyasallardan uzak tutun.

DİKKAT! USB soket kapağını, kullanmadığınız zaman sıkıca kapatın. Kapağın yerine oturduğundan ve sabitlendiğinden emin olun.

DİKKAT! Az miktarda ter yada nem, şarj girişinde paslanmaya yol açabilir ve iç aksamalarda paslanmaya yol açabilir.

Cihaz Temizliği

- Cihazı, hafif bir su-deterjan karışımıyla nemlendirilmiş bir bez kullanarak silin.
- Silip kurulayın. Temizlikten sonra cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Yumuşak, temiz, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Gerekirse, bezi hafifçe su ile nemlendirin.
- Nemlendirilmiş bir bez kullanıyorsanız, cihazı kapatın ve cihazın herhangi bir güce (priz vb.) bağlı olmadığından emin olun.



CİHAZ DETAYLARI

Hedef ID değerleri ve Tanımlama Bölgeleri

X1, metal hedefleri, iletkenliklerine göre 1 ile 9 arasında sıralar. İletkenlik ne kadar yüksek ise o kadar yüksek değer verir.

Daha net sonuç alabilmek için Hedef Tanımlama Göstergesinin verdiği sonucu takip edebilirsiniz.

Dedektörün performansı ve hedef ayırım başarısı; toprak yapısına, bölgedeki demir çöplerine, cihazın ayarlarına ve hedefin derinliğine bağlıdır.

X1 cihazı, hedefin tipine göre yüksek, orta ve düşük ton seçeneklerine sahiptir. Deneyimli bir kullanıcı, bu modu kullanarak iyi ve hızlı metal ayırımı

Toprak Ayarı

Toprağın mineralinden kaynaklı paraziti eleyip metal hedeflere odaklanmak için gerekli bir ayar.

Modlar

Para modu: Stabil, orta seviye tepkime hızı. Eski paraları ve benzeri küçük hedefleri bulmak için


Hedef ID aralığı 4-9

Takı/Yüzük modu: Çok hassas. Yüksek tepkime hızı, altın yüzük ve benzeri hedefler için.

Hedef ID aralığı 2-9

Tüm metaller modu: Yüksek tepkime hızı, ayırım yok, kırıntı altın için tavsiye edilir.

Hedef ID aralığı 0-9





TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Frekansı	VLF 12kHz
Ekran	3" LCD 60×45mm
Arama Başlığı	22X28 cm Turbo D
Batarya	Dahili 1000mAh Li-Po batarya
Şarj girişi	USB-C port
Ses Çıkışı	Cihaz ses çıkışı ya da USB-C kablolu kulaklık; veya dönüştürücü jak ile bağlanabilen 3.5mm kablolu kulaklık
Su geçirmezlik	Arama başlığı su geçirmez 1metre
Arama Modları	Üç (3) – FIELD, GOLD, PARK
Şaft Ayarlama Limitleri	3 Sabit Ayarlanabilir Şaft.1-99
Hedef ID aralığı	1.1 KG
Cihaz ağırlığı	Var (Otomatik)
Toprak Ayarı	Var (Turuncu)
Ekran Işığı	Var
Fener Işığı	Var



SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Güç düğmesine basınca açılmıyor.	Şarj etmeyi deneyin.
Tepki yok.	Başlık, ana kontrol ünitesine bağlı olmayabilir.
Çok Parazit var / Yanlış tepki veriyor	Dedektörü etkileyebilecek elektromanyetik alanlardan uzak olduğunuzdan emin olun veya hassasiyeti düşürün.
Ses yok.	Sesin kapalı olmadığından emin olunuz.
False sinyal alıyor.	Başlık kablosunu kontrol edin. Arama başlığının zarar görmediğinden emin olun. Hassasiyetinizi ve arama modunuzu kontrol edin.

Yukarıdaki çözümler sorununuzu gidermiyorsa X5 cihazını fabrika ayarlarına resetleyin. İlk olarak cihazı kapatın, kapalı konumdayken Açma/Kapama düğmesine 5 saniye basılı tutun. Ekrandaki tüm ikonlar/göstergeler aynı anda yanıp sönmüşse, resetleme işlemi bitti demektir.

dedektorburada

QUEST TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Midas Kurumsal İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Adres: Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No: 136, D:3-4. 34844, Maltepe - İstanbul

Telefon No: +90 216 371 10 10

GSM: +90 542 248 10 10 - +90 542 248 80 80

Whatsapp (Teknik Servis): +90 542 248 85 80

Web: www.dedektorburada.com

Email: info@dedektorburada.com



EĞİTİM VİDEOLARIMIZ



GOOGLE İLETİŞİM